





モバイルプリンター印刷用アプリ（XLife pro）のインストール方法

1. 対象端末 ; Android、iPhone、iPad
対象機種 ; WS-TP2、XP-P8101B、XP-T81、WS-P83
※事前に Bluetooth の設定を「オン」にしておいてください。
2. Play ストア（Android の場合）、又は App Store（iPhone、iPad の場合）より「XLife pro」を検索し、インストールします。



3. インストールすると下記画面が表示されますので、「許可」をタップし、その後「同意」をタップします。



4. 下記画面となりますので「OK」をタップします。



5. 使用するプリンターの種類を選択します。XP-P8101B、XP-T81、WS-P83 ; A4 プリンター（下記 6～8）
WS-TP2 ; 小型プリンター（下記 9～10）



【XP-P8101B、XP-T81、WS-P83 の場合】

6. 使用するプリンターを選択すると下記画面になりますので、「未接続」の表示をタップし、その後接続可能なデバイスで「XP-P8101B」は「P81」を、「XP-T81」は「XP-T81」を、「WS-P83」は「P83」タップします。



7. 次の画面で使用する用紙サイズを選択して下さい。 A4 ロール紙を使用する場合は「A4 用紙」をタップして下さい。



8. 下記画面となりますので、必要に応じて使用して下さい。



文章印刷 ; Word、Excel、PDF、TXT、PPT の印刷

画像印刷 ; 写真等の印刷

テンプレート ; 既存の表やメモパッド等の印刷

スケッチ ; 動物、植物等色々なキャラクターの印刷

デマーキング ; 印刷物から手書きの文字を消して印刷

ウェブページ印刷 ; ウェブページの印刷

【WS-TP2 の場合】

9. 使用するプリンターを選択すると下記画面になりますので、「未接続」の表示をタップし、その後接続可能なデバイスで「starpany」をタップします。



10. 下記画面となりますので、必要に応じて使用してください。



画像付きノート；メモを作成

テンプレート；既存の表やメモパッド等の印刷

画像印刷；写真等の印刷

横スクロール；文字を横向きに印刷

文章印刷；Word、PDF、TXT が印刷できます。

ウェブページ印刷；ウェブページの印刷

スケッチ；動物、植物等色々なキャラクターの印刷

1 1 . 印刷について（例としてウェブページ印刷の場合）

上記の「ウェブページ印刷」よりお好みのウェブページを表示させ「印刷マーク」をタップします。

次に印刷プレビューが出ますので、さらに「印刷マーク」を押すと印刷が行われます。



1 2 . 印刷設定について（例としてウェブページ印刷の場合）

下記のアイコンをタップすると、用紙サイズ、印刷濃度、部数等の設定画面となります。



以上となります。